





Smart
Connect

FLOODLIGHT WITH MOVEMENT SENSOR


QUICK GUIDE




1



2



3



EN - Please note this device only works when placed within the WiFi range of your router. The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source has reached the end of its life time, the whole luminaire must be replaced. **NL** - Houd er rekening mee dat dit apparaat alleen werkt wanneer het binnen het WiFi-bereik van uw router is geplaatst. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele lamp worden vervangen. **FR** - Veuillez noter que cet appareil ne fonctionne que lorsqu'il est placé dans la portée WiFi de votre routeur. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé. **DE** - Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nur funktioniert, wenn es sich in der WLAN-Reichweite Ihres Routers befindet. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. **PL** - Uwaga: to urządzenie działa tylko wtedy, gdy znajduje się w zasięgu Wi-Fi routera. Źródła światła w tej oprawie nie można wymienić. Po osiągnięciu końca żywotności źródła światła należy wymienić całą oprawę. **CS** - Upozorňujeme, že toto zariadenie funguje, pouze pokud je umístěno v dosahu WiFi vašeho routeru. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněno celé svítidlo. **IT** - Si noti che questo dispositivo funziona solo quando si trova all'interno della portata WiFi del router. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intero luminaire deve essere sostituito. **SK** - Upozorňujeme, že toto zariadenie funguje iba vtedy, keď je umiestnené v dosahu WiFi vášho smerovača. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo. **ES** - Tenga en cuenta que este dispositivo solo funciona cuando se coloca dentro del alcance WiFi de su enrutador. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz ha llegado al final de su vida útil, se deben reemplazar todas las luminarias. **DA** - Bemærk, at denne enhed kun fungerer, når den er placeret inden for din routers WiFi-rækkevidde. Denne lyskilde kan ikke udskiftes. Når lyskilden har nået slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.

INDEX

EN	Getting started	4
NL	Aan de slag	5
FR	Démarrage	6
DE	Erste Schritte	7
PL	Wprowadzenie	8
CS	Začínáme	9
SK	Začínáme	10
ES	Empezando	11
IT	Iniziare	12
DK	Kom i gang	13

970740 v1.0

Frequency range: 2.412-2.472 MHz

Antenna gain: 2,5 dB

Max. Radio Transmission Power: 20 dBm

Set up in 4 easy steps

Before you start write down your network name & password.

Note: this item only works on a 2,4GHz Wifi network, not on a 5GHz WiFi network. Please consult the manual of your router for settings.

1. Download the LSC Smart Connect app from our website www.lsc-smartconnect.com, the Google Play store, the Apple Store or scan the QR code.



2. Open the app. First time user? Follow on-screen instructions to create your account. To add this device start by touching 'add device' (+) and follow the on-screen instructions.



3. Turn the device on. The lamp will start flashing. (If the lamp or device does not start flashing, switch it on and off 3 times. This will reset the lamp or device.)

4. Follow the on screen prompts to finish installation. For more information, see our website: www.lsc-smartconnect.com

If you get the notification the product only works on 2,4GHz networks you should change the WiFi-frequency of your network to 2,4GHz only in the setting menu of the router.

MOUNTING INSTRUCTIONS

See page 2 for details

1. Disconnect power.
2. Before installing this product, check which plugs and screws are best suited for the intended surface. Max. installation height: 5 meter
3. Open cover junction box. Connect wires from cable (3 x 1.5 qm). Close cover junction box. Tighten screws firmly.

Instellen in 4 eenvoudige stappen


Schrijf voordat u begint uw netwerknaam en wachtwoord op.

Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz WiFi-netwerk. Raadpleeg de handleiding van uw router voor instellingen.

1. Download de LSC Smart Connect-app van onze website www.lsc-smartconnect.com, de Google Play Store, de Apple Store of scan de QR-code.



2. Open de app. Gebruikt u de app voor de eerste keer. Volg de instructies op het scherm om uw account aan te maken. Om deze lamp toe te voegen, begint u door 'apparaat toevoegen' (+) aan te raken en volgt u de instructies op het scherm.



3. Schakel de lamp in. De lamp begint te knipperen. (Als de lamp of het apparaat niet begint te knipperen, schakelt u het driemaal

in en uit. Hiermee wordt de lamp of het apparaat gereset.)

4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
Voor meer informatie, zie onze website: www.lsc-smartconnect.com

Als u de melding krijgt dat het product alleen op 2,4GHz-netwerken werkt, moet u de wifi-frequentie van uw netwerk naar 2,4 GHz wijzigen alleen in het instellingenmenu van de router.

MONTAGE-INSTRUCTIES

Zie pagina 2 voor details

1. Schakel de stroom uit.
2. Controleer voordat u dit product installeert welke pluggen en schroeven het meest geschikt zijn voor het beoogde oppervlak. Max. installatiehoogte: 5 meter
3. Open de aansluitdoos van het deksel. Verbind de draden van de kabel (3 x 1,5 qm). Sluit de aansluitdoos van het deksel. Draai de schroeven stevig vast.

Installation en 4 étapes faciles

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de noter le nom de votre réseau Wifi et son mot de passe, pensez à bien respecter les espaces et majuscules.

Remarque: le dispositif Smart que vous venez d'acquérir ne fonctionne que sur un réseau Wifi à 2.4GHz, pas sur un réseau WiFi à 5GHz. Veuillez consulter le manuel de votre routeur pour les réglages.

1. Téléchargez l'application LSC Smart Connect sur notre site Web www.lsc-smartconnect.com, Google Play Store, Apple Store ou scannez le QR code ci-dessous.



2. Ouvrez l'application. Si vous êtes un nouvel utilisateur, suivez les instructions à l'écran pour créer votre compte. Pour enregistrer votre nouvelle ampoule, appuyez sur la touche (+) "ajouter un appareil" en haut à droite et suivez les indications sur l'écran.



3. Allumez l'ampoule. L'ampoule commencera alors à clignoter, cela signifie qu'elle est prête pour l'installation. (Si l'ampoule ne clignote pas, vous pouvez la réinitialiser en l'allumant et en l'éteignant 3 fois. Rallumez-la ensuite et elle se mettra à clignoter.)
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, consultez notre site Web: www.lsc-smartconnect.com

Si vous recevez la notification que le produit ne fonctionne que sur les réseaux 2,4GHz, vous devez modifier la fréquence WiFi de votre réseau en 2,4GHz. Ceci peut s'effectuer dans le menu de configuration de votre routeur Wifi.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cf. page 2 pour plus de détails

1. Eteignez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur.
2. Avant d'installer le produit, veuillez-vous assurer que les prises et visseries sont adaptées à la surface sur laquelle elles seront fixées. Hauteur d'installation maximale : 5 mètres.
3. Ouvrez le cache de la boîte de dérivation. Connectez les câbles (3 x 1.5 qm.). Refermez la boîte de dérivation. Serrez les vis fermement.

In 4 einfachen Schritten konfigurieren


Notieren Sie sich den Netzwerknamen und das Kennwort, bevor Sie beginnen.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, nicht in einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

1. Laden Sie die LSC Smart Connect-App von unserer Website www.lsc-smartconnect.com, dem Google Play Store, dem Apple Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.



2. Öffnen Sie die App. Erstbenutzer? Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu erstellen. Um diese Lampe hinzuzufügen, berühren Sie zuerst "Gerät hinzufügen" (+) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Schalten Sie die Lampe ein. Die Lampe beginnt zu blinken. (Wenn die Lampe oder das Gerät nicht zu blinken beginnt, schalten

Sie sie dreimal ein und aus. Dadurch werden die Lampe oder das Gerät zurückgesetzt.)

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.lsc-smartconnect.com

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, funktioniert das Produkt nur in 2,4-GHz-Netzwerken. Sie sollten die WLAN-Frequenz Ihres Netzwerks auf 2,4 GHz ändern nur im Einstellungsmenü des Routers.

MONTAGEANLEITUNG

Siehe Seite 2 für Einzelheiten

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Überprüfen Sie vor der Installation dieses Produkts, welche Stopfen und Schrauben für die vorgesehene Oberfläche am besten geeignet sind. Max. Einbauhöhe: 5 Meter
3. Öffnen Sie die Anschlussdose. Schließen Sie die Kabel vom Kabel an (3 x 1,5 qm). Schließen Sie die Anschlussdose ab. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

Konfiguracja w 4 prostych krokach


Przed rozpoczęciem należy zapisać nazwę sieci i hasło.

Uwaga: urządzenie działa tylko w sieci WiFi 2,4 GHz, a nie w sieci WiFi 5 GHz. Ustawienia można znaleźć w instrukcji obsługi routera.

1. Pobierz aplikację LSC Smart Connect z naszej strony internetowej www.lsc-smartconnect.com, Google Play, Apple Store lub zeskanuj kod QR.



2. Otwórz aplikację. Jeżeli używasz aplikacji po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto. Aby dodać lampę, wciśnij „dodaj urządzenie” (+) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



3. Włącz lampę. Lampa zacznie migać. (Jeśli lampa lub urządzenie nie zacznie migać, włącz je i wyłącz 3 razy. Spowoduje to zresetowanie lampy lub urządzenia.)

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową: www.lsc-smartconnect.com.

Jeśli otrzymasz powiadomienie, że produkt działa tylko w sieciach 2,4 GHz, powinieneś zmienić częstotliwość sieci WiFi na 2,4 GHz w menu ustawień routera.

INSTRUKCJE MONTAŻU

Szczegóły na stronie 2

1. Odłącz zasilanie.
2. Przed zainstalowaniem tego produktu sprawdź, które korki i śruby najlepiej pasują do planowanej powierzchni. Max. wysokość montażu: 5 metrów
3. Otwórz skrzynkę przyłączeniową pokrywą. Podłącz przewody od kabla (3 x 1,5 qm). Zamknij skrzynkę przyłączeniową. Mocno dokręć śruby.

Nastavte ve 4 jednoduchých krocích


Než začnete psát název sítě a heslo.

Poznámka: tato položka funguje pouze v síti WiFi 2,4 GHz, nikoli v síti WiFi 5GHz. Nastavení naleznete v příručce směrovače.

1. Stáhněte si aplikaci LSC Smart Connect z našich webových stránek www.lsc-smartconnect.com, obchodu Google Play, Apple Store nebo naskenujte QR kód.



2. Otevřete aplikaci. Uživatel poprvé? Vytvořte si účet podle pokynů na obrazovce. Chcete-li tuto lampu přidat, dotkněte se „přidat zařízení“ (+) a postupujte podle pokynů na obrazovce.



3. Zapněte lampu. Kontrolka začne blikat. (Pokud kontrolka nebo zařízení nezačne blikat, zapněte a vypněte třikrát. Tím se lampa nebo zařízení resetuje.)
4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Další informace naleznete na

našich webových stránkách:
www.lsc-smartconnect.com

Pokud obdržíte oznámení, produkt funguje pouze v sítích 2,4 GHz, měli byste změnit frekvenci WiFi vaší sítě na 2,4 GHz pouze v menu nastavení routeru.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Podrobnosti viz strana 2

1. Odpojte napájení.
2. Před instalací tohoto produktu zkontrolujte, které konektory a šrouby jsou nejvhodnější pro zamýšlený povrch. Max. instalační výška: 5 metrů
3. Otevřete krycí spojovací krabici. Připojte vodiče z kabelu (3 x 1,5 qm). Zavřete krabici spoje. Pevně utáhněte šrouby.

Nastavenie v 4 jednoduchých krokoch


Skôr ako začnete, zapíšte si názov siete a heslo.

Poznámka: táto položka funguje iba v sieti 2,4GHz WiFi, nie v 5GHz WiFi sieti. Nastavenia nájdete v príručke k smerovaču.

1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart Connect z našej webovej stránky www.lsc-smartconnect.com, obchodu Google Play, Apple Store alebo naskenujte QR kód.



2. Otvorte aplikáciu. Prvý používateľ? Vytvorte si účet podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete pridať túto lampu, dotknite sa položky „Pridať zariadenie“ (+) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



3. Zapnite lampu. Kontrolka začne blikať. (Ak kontrolka alebo zariadenie nezačne blikať, zapnite ho a vypnite 3 krát. Tým sa lamp a alebo zariadenie vynuluje.)
4. Dokončite inštaláciu podľa pokynov na

obrazovke. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
www.lsc-smartconnect.com

Ak sa vám zobrazí upozornenie, produkt funguje iba v sieťach 2,4 GHz, mali by ste zmeniť frekvenciu WiFi siete na 2,4 GHz iba v menu nastavenia smerovača.

MONTÁŽNE POKYNY

Podrobnosti nájdete na strane 2

1. Odpojte napájanie.
2. Pred inštaláciou tohto produktu skontrolujte, ktoré zátky a skrutky sú najvhodnejšie pre zamýšľaný povrch. Max. inštačná výška: 5 metrov
3. Otvorte spojovaciu skrinku krytu. Pripojte vodiče z kábla (3 x 1,5 qm). Zatvorte spojovaciu skrinku krytu. Pevne pritiahnite skrutky.

Configuración en 4 sencillos pasos


Antes de comenzar, escriba su nombre de red y contraseña.

Nota: este elemento solo funciona en una red Wifi de 2,4 GHz, no en una red WiFi de 5 GHz. Por favor, consulte el manual de su enrutador para la configuración.

1. Descargue la aplicación LSC Smart Connect de nuestro sitio web www.lsc-smartconnect.com, Google Play Store, Apple Store o escanee el código QR.



2. Abra la aplicación. ¿Usuario primerizo? Siga las instrucciones en pantalla para crear su cuenta. Para agregar el inicio de esta lámpara, toque 'agregar dispositivo' (+) y siga las instrucciones en pantalla.



3. Encienda la lámpara. La lámpara comenzará a parpadear. (Si la lámpara o el dispositivo no comienzan a parpadear, enciéndalo y apáguelo 3 veces. Esto restablecerá la lámpara o el dispositivo).

4. Siga las indicaciones en pantalla para finalizar la instalación. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.lsc-smartconnect.com

Si recibe la notificación de que el producto solo funciona en redes de 2,4 GHz, debe cambiar la frecuencia WiFi de su red a 2,4 GHz. Solo en el menú de configuración del router.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Consulte la página 2 para más detalles.

1. Desconecte la energía.
2. Antes de instalar este producto, verifique qué tapones y tornillos son los más adecuados para la superficie deseada. Max. altura de instalación: 5 metros
3. Abra la caja de conexiones de la cubierta. Conecte los cables del cable (3 x 1.5 qm). Cierre la caja de conexiones de la tapa. Apriete los tornillos firmemente.

Impostare in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare scrivi il nome e la password della tua rete.

Nota: questa voce funziona solo su una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non su una rete WiFi a 5 GHz. Si prega di consultare il manuale del router per le impostazioni.

1. Scarica l'app LSC Smart Connect dal nostro sito Web www.lsc-smartconnect.com, dal Google Play Store, dall'Apple Store o scansiona il codice QR.



2. Apri l'app. Primo utente? Segui le istruzioni sullo schermo per creare il tuo account. Per aggiungere questa spia iniziare toccando 'aggiungi dispositivo' (+) e seguire le istruzioni sullo schermo.



3. Accendi la lampada. La lampada inizierà a lampeggiare. (Se la lampada o il dispositivo non inizia a lampeggiare, accendetelo e spegnetelo 3 volte per ripristinare la lampada o il dispositivo.)

4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito Web: www.lsc-smartconnect.com

Se ricevi la notifica, il prodotto funziona solo su reti a 2,4 GHz, dovresti cambiare la frequenza WiFi della tua rete a 2,4 GHz solo nel menu delle impostazioni del router.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Vedi pagina 2 per dettagli

1. Scollegare l'alimentazione.
2. Prima di installare questo prodotto, verificare quali tappi e viti sono più adatti alla superficie prevista. Max. altezza di installazione: 5 metri
3. Aprire la scatola di giunzione del coperchio. Collegare i fili dal cavo (3 x 1,5 qm). Chiudere la scatola di giunzione del coperchio. Stringere saldamente le viti.

Opstilles i 4 nemme trin


Inden du starter, skal du skrive dit netværksnavn og kodeord.

Bemærk: Denne genstand virker kun på et 2,4 GHz WiFi-netværk, ikke på et 5 GHz WiFi-netværk. Se venligst vejledningen til din router for indstillinger.

1. Download LSC Smart Connect-appen fra vores hjemmeside www.lsc-smartconnect.com, Google Play-butikken, Apple Store eller scan QR-koden.



2. Åbn appen. Første gang bruger? Følg instruktionerne på skærmen for at oprette din konto. For at tilføje denne lampe, start ved at trykke på 'Tilføj enhed' (+) og følg instruktionerne på skærmen.



3. Tænd for lampen. Lampen begynder at blinke. (Hvis lampen eller enheden ikke begynder at blinke, skal du tænde og slukke 3 gange. Dette vil nulstille lampen eller enheden.)

4. Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen. For mere information, se vores hjemmeside: www.lsc-smartconnect.com

Hvis du får beskeden, fungerer produktet kun på 2,4 GHz-netværk, og du skal ændre WiFi-frekvensen af dit netværk til 2,4 GHz kun i routerens indstillingsmenu.

MONTERINGSVEJLEDNING

Se side 2 for detaljer

1. Frakobl strømmen.
2. Før du installerer dette produkt, skal du kontrollere, hvilke stik og skruer der er bedst egnede til den tilsigtede overflade. Maks. installationshøjde: 5 meter
3. Åbn dækforbindelsesboksen. Tilslut ledningen fra kablet (3 x 1,5 qm). Luk dækkoblingsboksen. Spænd skruerne godt.