













Smart
Connect

User manual
Handleiding
Manuel de l'Utilisateur
Benutzerhandbuch
Instrukcja obsługi
Užívateľský manuál
Manual de utilizare
Používateľská príručka
Manuale d'uso



Power supply

input: 100-240V AC ~50/60 Hz
output: 24V DC, 12.0W

Caution: disconnect from power before servicing

1. Remove the upper cover
2. Add water: do not fill above the 'max.' line when you add water to the tank (Max. 300 ml).
3. Add essential oil: add an essential oil to the water tank. 2 - 3 drops at most. (About 0.1~0.2 ml).
4. Put the upper cover back on. Do not tilt the diffuser and ensure that water does not leak as this will interfere with the mechanism.
5. Connect the cable: plug the cable into the DC socket. Keep the diffuser level while connecting the cable.
6. Connect to a power supply.
7. Press the "mist" button:
 - 1st press: turn the diffuser to a high level of mist
 - 2nd press: adjust to medium level of mist
 - 3rd press: adjust to a low level of mist
 - 4th press: turn the diffuser off
8. Press the "light" button to turn the light on or off.
9. Press the "timer" button to set count down.
 - 1st press: 1 hour timer
 - 2nd press: 3 hours timer
 - 3rd press: 6 hours timer
 - 4th press: continuous mode
10. The functions as described in point 7, 8 and 9 can be operated in the LSC app as well.

Please note:

- The amount of mist depends on the indoor environment and the volume of water in the tank.
- Due to the water temperature and other external factors, there may be less mist when you initially turn the unit on. It will increase after a few minutes.
- If there seems to be no mist, this may be caused by air temperature, humidity, airflow and so on.
- This unit has an automatic off function. It will be triggered automatically when the water runs out or gets too low. In those circumstances, the power will be automatically cut off.

- Safety Class 2: the adapter is double insulated and does not need to be connected to an earthed socket.

Let op: haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud pleegt!

1. Verwijder de bovenklep
2. Water toevoegen: bij het toevoegen van water niet boven de 'max.'-lijn vullen naar de tank (max. 300 ml).
3. Essentiële olie toevoegen: voeg een essentiële olie toe aan het waterreservoir. 2 - 3 druppels max. (Ongeveer 0,1~0,2 ml).
4. Plaats de bovenklep terug. Kantel de diffuser niet en zorg ervoor dat er geen water lekt, omdat dit de mechanisme verstoort.
5. Sluit de kabel aan: steek de kabel in de DC-aansluiting. Houd de diffuser waterpas tijdens het aansluiten van de kabel.
6. Sluit aan op een voeding.
7. Druk op de "mist"-knop:
 - 1e druk: draai de diffuser naar een hoog nevelniveau
 - 2e druk: instellen op gemiddeld nevelniveau
 - 3e druk: instellen op een laag nevelniveau
 - 4e druk: zet de diffuser uit
8. Druk op de "light"-knop om het licht aan of uit te zetten.
9. Druk op de "timer"-knop om het aftellen in te stellen.
 - 1e druk: 1 uur timer
 - 2e druk: 3 uur timer
 - 3e druk: 6 uur timer
 - 4e druk: continue modus
10. De functies zoals beschreven in punt 7, 8 en 9 kunnen ook in de LSC app worden bediend.

Houd er rekening mee dat:

- De hoeveelheid nevel is afhankelijk van het binnenklimaat en de hoeveelheid water in de tank.
- Door de watertemperatuur en andere externe factoren is er mogelijk minder nevel wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt. Het zal na enkele minuten toenemen.
- Als er geen mist lijkt te zijn, kan dit worden veroorzaakt door luchttemperatuur, vochtigheid, luchtstroom enzovoort.
- Dit toestel heeft een automatische uitschakelfunctie. Het wordt geactiveerd automatisch wanneer het water opdraakt of te laag wordt. In die omstandigheden wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.

Veiligheidsklasse 2: de adapter is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden aangesloten op een geaard stopcontact.

Attention : débranchez l'alimentation avant l'entretien

1. Retirez le capot supérieur
2. Ajoutez de l'eau : ne dépassez pas la ligne « max. » lorsque vous ajoutez de l'eau au réservoir (Max. 300 ml).
3. Ajoutez de l'huile essentielle : ajoutez une huile essentielle dans le réservoir d'eau. 2 - 3 gouttes au maximum. (Environ 0,1 ~ 0,2 ml).
4. Remettez le capot supérieur en place. Ne pas incliner le diffuseur et assurez-vous que l'eau ne fuit pas car cela interfère avec le mécanisme.
5. Branchez le câble : branchez le câble dans la prise DC. Maintenez le niveau du diffuseur lors de la connexion du câble.
6. Connectez à une source d'alimentation.
7. Appuyez sur le bouton « brumisation » :
 - 1er appui : tournez le diffuseur à un niveau de brumisation élevé
 - 2e pression : ajuster à un niveau de brume moyen
 - 3ème appui : ajuster à un faible niveau de brume
 - 4ème appui : éteindre le diffuseur
8. Appuyez sur le bouton « lumière » pour allumer ou éteindre la lumière.
9. Appuyez sur le bouton "minuterie" pour régler le compte à rebours.
 - 1er appui : minuterie 1 heure
 - 2e appui : minuterie de 3 heures
 - 3e pression : minuterie de 6 heures
 - 4ème appui : mode continu
10. Les fonctions décrites aux points 7, 8 et 9 peuvent également être utilisées dans l'application LSC.

Veillez noter:

- La quantité de brouillard dépend de l'environnement intérieur et le volume d'eau dans le réservoir.
- En raison de la température de l'eau et d'autres facteurs externes, il peut y avoir moins de brouillard lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Ce sera augmenter après quelques minutes.
- S'il ne semble pas y avoir de brouillard, cela peut être causé par l'air température, humidité, débit d'air, etc.
- Cet appareil a une fonction d'arrêt automatique. il sera déclenché automatiquement lorsque l'eau s'épuise ou devient trop basse. Dans ceux circonstances, l'alimentation sera automatiquement coupée.

Classe de sécurité 2 : l'adaptateur est à double isolation et n'a pas besoin d'être connecté à une prise de terre.

Achtung: Vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung
2. Wasser hinzufügen: Füllen Sie nicht über die „max.“-Markierung, wenn Sie Wasser hinzufügen in den Tank (max. 300 ml).
3. Ätherisches Öl hinzufügen: Geben Sie ein ätherisches Öl in den Wassertank. 2 - 3 fällt höchstens ab. (Etwa 0,1 ~ 0,2 ml).
4. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an. Kippen Sie den Diffusor nicht und Stellen Sie sicher, dass kein Wasser austritt, da dies die Funktion beeinträchtigt Mechanismus.
5. Kabel anschließen: Stecken Sie das Kabel in die DC-Buchse. Halten Sie den Diffusor waagrecht, während Sie das Kabel anschließen.
6. An eine Stromversorgung anschließen.
7. Drücken Sie die „Nebel“-Taste:
 - 1. Drücken: Drehen Sie den Diffusor auf eine hohe Nebelstufe
 - 2. Drücken: auf mittlere Nebelstufe einstellen
 - 3. Drücken: auf eine geringe Nebelmenge einstellen
 - 4. Drücken: Diffusor ausschalten
8. Drücken Sie die „Licht“-Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
9. Drücken Sie die „Timer“-Taste, um den Countdown einzustellen.
 - 1. Drücken: 1-Stunden-Timer
 - 2. Drücken: 3-Stunden-Timer
 - 3. Drücken: 6-Stunden-Timer
 - 4. Drücken: kontinuierlicher Modus
10. Die unter Punkt 7, 8 und 9 beschriebenen Funktionen können auch in der LSC-App bedient werden.

Bitte beachten Sie:

- Die Nebelmenge hängt von der Raumumgebung ab und die Wassermenge im Tank.
- Aufgrund der Wassertemperatur und anderer externer Faktoren gibt es kann weniger Nebel sein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. Es wird nach ein paar Minuten erhöhen.
- Wenn es scheint, dass kein Nebel vorhanden ist, kann dies durch Luft verursacht werden Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom und so weiter.
- Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Es wird ausgelöst automatisch, wenn das Wasser ausgeht oder zu niedrig wird. In denen Umständen wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen.

- Schutzklasse 2: Der Adapter ist doppelt isoliert und muss nicht an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Uwaga: odłączyć od zasilania przed serwisowaniem

1. Zdejmij górną pokrywę
2. Dodaj wodę: nie napełniaj powyżej linii „maks.” podczas dodawania wody do zbiornika (maks. 300 ml).
3. Dodaj olejek eteryczny: dodaj olejek eteryczny do zbiornika na wodę. 2 - 3 co najwyżej. (Około 0,1-0,2 ml).
4. Załóż z powrotem górną pokrywę. Nie przechylaj dyfuzora i upewnij się, że woda nie wycieka, ponieważ będzie to zakłócać mechanizm.
5. Podłącz kabel: podłącz kabel do gniazdka DC. Podczas podłączania kabla utrzymywać poziom dyfuzora.
6. Podłącz do zasilania.
7. Naciśnij przycisk „mgiełka”:
 - Pierwsze naciśnięcie: ustaw dyfuzor na wysoki poziom mgiełki
 - Drugie naciśnięcie: dostosuj do średniego poziomu mgły
 - Trzecie naciśnięcie: dostosowanie do niskiego poziomu mgły
 - Czwarte naciśnięcie: wyłączenie dyfuzora
8. Naciśnij przycisk „światło”, aby włączyć lub wyłączyć światło.
9. Naciśnij przycisk „timer”, aby ustawić odliczanie.
 - Pierwsze naciśnięcie: 1 godzinny timer
 - Drugie naciśnięcie: 3-godzinny timer
 - Trzecie naciśnięcie: 6-godzinny timer
 - Czwarte naciśnięcie: tryb ciągły
10. Funkcje opisane w punktach 7, 8 i 9 można obsługiwać również w aplikacji LSC.

Proszę zanotować:

- Ilość mgły zależy od środowiska wewnętrznego i objętość wody w zbiorniku.
- Ze względu na temperaturę wody i inne czynniki zewnętrzne, tam może być mniej mgły po pierwszym włączeniu urządzenia. To będzie zwiększyć po kilku minutach.
- Jeśli wydaje się, że nie ma mgły, może to być spowodowane powietrzem temperatura, wilgotność, przepływ powietrza i tak dalej.
- To urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Zostanie uruchomiony automatycznie, gdy woda się skończy lub stanie się zbyt niska. W tych okoliczności, zasilanie zostanie automatycznie odcięte.

- Klasa bezpieczeństwa 2: adapter jest podwójnie izolowany i nie wymaga podłączenia do uziemionego gniazdka.

Upozornění: Před servisem odpojte od napájení

1. Odstraňte horní kryt
2. Přidejte vodu: při přidávání vody neplňte nad rysku „max.“ do nádrže (Max. 300 ml).
3. Přidejte esenciální olej: přidejte esenciální olej do nádržky na vodu. 2-3 maximálně kapky. (Přibližně 0,1 až 0,2 ml).
4. Nasadte zpět horní kryt. Nenaklánejte difuzér a zajistěte, aby voda neunikala, protože by to narušovalo mechanismus.
5. Připojte kabel: zapojte kabel do DC zásuvky. Při připojování kabelu udržujte difuzér vodorovně.
6. Připojte ke zdroji napájení.
7. Stiskněte tlačítko „mlha“:
 - 1. stisknutí: otočte difuzér na vysokou úroveň mlhy
 - 2. stisknutí: nastavení na střední úroveň mlhy
 - 3. stisknutí: nastavení na nízkou úroveň mlhy
 - 4. stisk: vypněte difuzér
8. Stisknutím tlačítka „light“ zapnete nebo vypnete světlo.
9. Stiskněte tlačítko „timer“ pro nastavení odpočítávání.
 - 1. stisknutí: 1 hodinový časovač
 - 2. stisknutí: 3hodinový časovač
 - 3. stisknutí: 6hodinový časovač
 - 4. stisk: nepřetržitý režim
10. Funkce popsané v bodech 7, 8 a 9 lze ovládat také v aplikaci LSC.

Poznámka:

- Množství mlhy závisí na vnitřním prostředí a objem vody v nádrži.
- Vzhledem k teplotě vody a dalším vnějším faktorům, tam při prvním zapnutí jednotky může být méně mlhy. Bude zvýšit po několika minutách.
- Pokud se zdá, že není žádná mlha, může to být způsobeno vzduchem teplota, vlhkost, proudění vzduchu a tak dále.
- Tato jednotka má funkci automatického vypnutí. Bude spuštěna automaticky, když voda dojde nebo klesne příliš nízko. V těch V takovém případě dojde k automatickému odpojení napájení.

- Bezpečnostní třída 2: adaptér má dvojitou izolaci a není nutné jej připojovat do uzemněné zásuvky.

Attenzione: scollegare dall'alimentazione prima della manutenzione

1. Rimuovere il coperchio superiore
2. Aggiungere acqua: non riempire oltre la linea "max." quando si aggiunge acqua al serbatoio (Max. 300 ml).
3. Aggiungi olio essenziale: aggiungi un olio essenziale nel serbatoio dell'acqua. 2 - 3 scende al massimo. (Circa 0,1 - 0,2 ml).
4. Riposizionare il coperchio superiore. Non inclinare il diffusore e assicurarsi che l'acqua non perda in quanto ciò interferirà con il meccanismo.
5. Collegare il cavo: inserire il cavo nella presa CC. Tenere il diffusore in piano mentre si collega il cavo.
6. Collegare a un alimentatore.
7. Premere il pulsante "nebbia":
 - 1a pressione: ruotare il diffusore su un livello di nebbia alto
 - 2a pressione: regolare su un livello di nebbia medio
 - 3a pressione: regolare a un livello di nebbia basso
 - 4a pressione: spegnere il diffusore
8. Premere il pulsante "luce" per accendere o spegnere la luce.
9. Premere il pulsante "timer" per impostare il conto alla rovescia.
 - 1a pressione: timer da 1 ora
 - 2a pressione: timer 3 ore
 - 3a pressione: timer 6 ore
 - 4a pressione: modalità continua
10. Le funzioni descritte ai punti 7, 8 e 9 possono essere azionate anche nell'app LSC.

Notare che:

- La quantità di nebbia dipende dall'ambiente interno e il volume dell'acqua nel serbatoio.
- A causa della temperatura dell'acqua e di altri fattori esterni, li potrebbe esserci meno nebbia quando si accende l'unità per la prima volta. Lo farà aumentare dopo pochi minuti.
- Se sembra che non ci sia nebbia, ciò potrebbe essere causato dall'aria temperatura, umidità, flusso d'aria e così via.
- Questa unità ha una funzione di spegnimento automatico. Verrà attivato automaticamente quando l'acqua si esaurisce o diventa troppo bassa. In quelle circostanze, l'alimentazione verrà automaticamente interrotta.

Classe di sicurezza 2: l'adattatore è a doppio isolamento e non necessita di essere collegato a una presa con messa a terra.

Upozornenie: Pred vykonaním servisu odpojte napájanie

1. Odstráňte horný kryt
2. Pridajte vodu: pri pridávaní vody nedopĺňajte nad rysku „max.“ do nádrže (Max. 300 ml).
3. Pridajte esenciálny olej: pridajte esenciálny olej do nádržky na vodu. 2 - 3 najviac kvapky. (Približne 0,1 až 0,2 ml).
4. Nasadte späť horný kryt. Nenakláňajte difúzor a uistite sa, že voda neuniká, pretože by to prekážalo mechanizmus.
5. Pripojte kábel: zapojte kábel do DC zásuvky. Pri pripájaní kábla udržiavajte difúzor vodorovne.
6. Pripojte k zdroju napájania.
7. Stlačte tlačidlo „hmla“:
 - 1. stlačenie: otočte difuzér na vysokú úroveň hmly
 - 2. stlačenie: nastavenie na strednú úroveň hmly
 - 3. stlačenie: nastavenie na nízku úroveň hmly
 - 4. stlačenie: vypnutie difúzora
8. Stlačením tlačidla „light“ zapnete alebo vypnete svetlo.
9. Stlačte tlačidlo „timer“ pre nastavenie odpočítavania.
 - 1. stlačenie: 1-hodinový časovač
 - 2. stlačenie: 3-hodinový časovač
 - 3. stlačenie: 6-hodinový časovač
 - 4. stlačenie: nepretržitý režim
10. Funkcie opísané v bode 7, 8 a 9 je možné ovládať aj v aplikácii LSC.

Vezmite prosím na vedomie:

- Množstvo hmly závisí od vnútorného prostredia a objem vody v nádrži.
- Vzhľadom na teplotu vody a iné vonkajšie faktory, tam pri prvom zapnutí jednotky môže byť menej hmly. To bude zvýšiť po niekoľkých minútach.
- Ak sa zdá, že neexistuje žiadna hmla, môže to byť spôsobené vzduchom, teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu a pod.
- Táto jednotka má funkciu automatického vypnutia. Spustí sa automaticky, keď sa voda minie alebo je príliš nízka. V týchto okolnosti sa napájanie automaticky preruší.

Bezpečnostná trieda 2: adaptér má dvojitú izoláciu a nie je potrebné ho pripájať do uzemnenej zásuvky.

Precaución: desconecte de la alimentación antes de realizar el mantenimiento

1. Retire la cubierta superior
2. Agregue agua: no llene por encima de la línea 'máx.' cuando agregue agua al tanque (Máx. 300 ml).
3. Agregue aceite esencial: agregue un aceite esencial al tanque de agua. 2 - 3 gotas como máximo. (Alrededor de 0,1 ~ 0,2 ml).
4. Vuelva a colocar la cubierta superior. No incline el difusor y asegúrese de que el agua no se escape, ya que esto interferirá con el mecanismo.
5. Conecte el cable: conecte el cable a la toma de CC. Mantenga el nivel del difusor mientras conecta el cable.
6. Conéctese a una fuente de alimentación.
7. Presione el botón de "neblina":
 - 1ª pulsación: gire el difusor a un alto nivel de niebla
 - 2ª pulsación: ajuste a nivel medio de niebla
 - 3ra pulsación: ajuste a un nivel bajo de niebla
 - 4ª pulsación: apagar el difusor
8. Presione el botón "luz" para encender o apagar la luz.
9. Pulse el botón "temporizador" para configurar la cuenta atrás.
 - 1ra pulsación: temporizador de 1 hora
 - 2da pulsación: temporizador de 3 horas
 - 3ra pulsación: temporizador de 6 horas
 - 4ª pulsación: modo continuo
10. Las funciones descritas en los puntos 7, 8 y 9 también se pueden operar en la aplicación LSC.

Tenga en cuenta:

- La cantidad de niebla depende del ambiente interior y el volumen de agua en el tanque.
- Debido a la temperatura del agua y otros factores externos, hay puede haber menos niebla cuando encienda inicialmente la unidad. Va a aumentar después de unos minutos.
- Si parece que no hay niebla, esto puede ser causado por el aire temperatura, humedad, flujo de aire, etc.
- Esta unidad tiene una función de apagado automático. se activará automáticamente cuando se acaba el agua o baja demasiado. En esos circunstancias, la energía se cortará automáticamente.

- Clase de seguridad 2: el adaptador tiene doble aislamiento y no necesita ser conectado a un enchufe con toma de tierra.